

Bijlage 4: ALGEMENE PRINCIPES VAN EXPLOITATIE EN ONDERHOUD

EXPLOITATIE

1. Voorwerp

Dit deel heeft tot doel de algemene principes van toepassing tussen Fluxys Belgium en DNB vast te leggen m.b.t. exploitatie van de installaties.

2. Contactpunten

De contactpunten zijn zowel langs de kant Fluxys Belgium als langs de kant van de DNB, de Dispatchings, welke 24h/24h bereikbaar zijn.

3. Toegang tot installaties bij normale exploitatie

Overeenkomstig de Algemene Voorschriften Synergrid moet het gemandateerde personeelslid van Fluxys Belgium dat de goede werking van de meettoestellen nagaat, altijd toegang kunnen hebben tot het Ontvangstation van de DNB om de goede werking van de meettoestellen te kunnen nagaan. Het gemandateerde personeelslid van de DNB dat de indexopname doet, heeft toegang tot de meettoestellen in het Ontvangstation van Fluxys Belgium om zijn indexopname te kunnen uitvoeren. De toegangsformaliteiten zijn tot een minimum beperkt. Indien nodig, zullen specifieke afspraken m.b.t. het beheer van de sleutels voor toegang naar het Ontvangstation opgemaakt worden. Bij het toetreden of verlaten van het Ontvangstation van de andere Partij, moet het contactpunt van deze laatste verwittigd worden.

Bekwaamheid medewerker:

Elke Partij engageert zich dat de medewerkers die ingezet worden, over de nodig bekwaamheid beschikken. Dit geldt zowel voor het betreden van de installatie (kennis hebben van de installatie) als voor het uitvoeren van specifieke exploitatie- en/of onderhoudsverrichtingen.

4. Planning werken met belangrijke impact op de netexploitatie van de andere Partij

Met het oog op het voorkomen van ongeplande bevoorradingsonderbrekingen, coördineren de Partijen hun plannings voor onderhoud of grote werken met elkaar.

Voor zover mogelijk worden dergelijke geplande werken opgenomen en besproken tijdens het overleg waarvan sprake in artikel 3.17.1. van de SOK. .

Bij uitvoering van deze werken zullen de Partijen samenwerken om de gasverliezen tot een minimum te beperken.

5. Incidenten

a) Communicatie

Elke belangrijke bedreiging van de veiligheid of de goede werking van de netten wordt zo snel mogelijk gemeld aan de Dispatchings van de DNB en Fluxys Belgium.

Bijvoorbeeld:

1. Incident op het Vervoernet stroomopwaarts van een Ontvangstation en dat een directe belangrijke invloed heeft op dit station.
2. Incident in een Ontvangstation uitgebaat door Fluxys Belgium.
3. Incident in een Ontvangstation uitgebaat door de DNB.
4. Incident op het gasdistributienet stroomafwaarts van het Ontvangstation en dat een directe belangrijke invloed heeft op dit station.
5. Als de druk buiten de normale operationele waarden gaat.
6. Karakteristieken van het gas gemeten op stroomopwaartse controlepunten van het gasvervoersnet die niet aan de wettelijke kenmerken zoals hernomen in artikel 3.2. xvan de SOK beantwoorden.

b) Maatregelen na een incident

Fluxys Belgium en de DNB zullen op korte termijn de nodige maatregelen treffen die binnen de mogelijkheden van hun normale activiteiten liggen, om de gevolgen van een incident te beperken en hun installaties veilig te stellen.

6. Operaties

a) Schakelingen

- Schakelingen waarbij zowel Fluxys Belgium als DNB(s) schakelen
Elke Partij is verantwoordelijk voor het schakelen op haar net. De betrokken Partijen moeten afspreken wie de rol van coördinator zal opnemen, rekening houdend met de aard van de werken.
- Schakelingen waarbij enkel Fluxys Belgium of enkel DNB betrokken is
De betrokken Partij coördineert de schakelingen en stelt de andere Partij(en) in kennis voor de schakelingen zoals bepaald in punt d) van dit artikel.

b) Koppelingen van GOS

Koppelen van netten die niet tot hetzelfde GOS behoren, is alleen toegestaan ingeval van noodsituaties. Deze koppeling moet worden gecommuniceerd bij het begin van de interventie en bij het terugbrengen naar de normale situatie.

c) Exploitatie van het Ontvangstation

De exploitatie van het Ontvangstation dient de richtlijnen te volgen conform de Algemene Voorschriften G4/34.

d) Informatie-uitwisseling

Overeenkomstig artikel 3.17 van de SOK verbinden Fluxys Belgium en de DNB zich ertoe om via de contactpunten en naar best vermogen informatie uit te wisselen over geplande en ongeplande gebeurtenissen op hun netten waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat deze gebeurtenissen de uitbating van de netten van de andere Partij kunnen beïnvloeden, zoals onder meer:

- Hulpvoedingen / verbindingen GOS operationeel
- Bijzondere netconfiguraties of schakelingen met invloed op de andere Partij

- Systemen en/of installaties die gemeenschappelijk gebruikt worden.
- Uitwisseling van gegevens van de ene Partij aan de andere met het doel de exploitatietaken van de andere Partij te vergemakkelijken of mogelijk te maken.

7. Exploitatieschema per OS

In geval Fluxys Belgium eigenaar is van het Ontvangstation, maakt de DNB de karakteristieken van het afwaartse gasdistributienet over, met name de MOP, de TOP en de MIP. De DNB bepaalt deze karakteristieken volgens de Code inzake de veiligheid van gasdistributie-installaties gebaseerd op de Europese normen betreffende de gasbevoorradersnetten tot en met 16 bar in het kader van de Belgische wetgeving. Op basis van deze ontvangen informatie stelt Fluxys Belgium voor intern gebruik een exploitatieschema op met instelwaarden van de apparatuur. Op verzoek van de DNB maakt Fluxys Belgium dit exploitatieschema met de instelwaarden van het moment over.

In de mate dat de door de DNB overgemaakte informatie een exploitatieprobleem zou kunnen stellen voor één van de Partijen, brengt zij de andere Partij hiervan op de hoogte.

De Partijen verbinden zich ertoe om, handelend als Voorzichtige en Redelijke Operator, de te nemen maatregelen te goeder trouw te onderzoeken teneinde een geschikte oplossing voor het probleem te vinden.

Specifieke gevallen waar de bedrijfsdruk boven 16 bar is, worden afzonderlijk bepaald.

ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIES

1. Voorwerp

Dit deel bepaalt de modaliteiten inzake het onderhoud van de installaties evenals het onderhoud van de gebouwen en terreinen.

2. Bescherming van de installatie

De Partijen nemen alle maatregelen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om schade aan de installaties te voorkomen en veiligheid te garanderen. Tevens zijn de Partijen ertoe gehouden om de nodige en gepaste maatregelen te nemen teneinde de installaties te beschermen tegen de toegang door niet gemachtigde derden.

3. Toegang tot de installaties bij interventie

Als één Partij een interventie moet uitvoeren die het demonteren of monteren van zijn eigen meet-, controle- en teletransmissie-apparatuur geïnstalleerd in het Ontvangstation van de andere Partij impliceert, verwittigt hij op voorhand de andere Partij met vermelding van de taken die zullen uitgevoerd worden. De meldingstermijn die moet gerespecteerd worden om toegang te krijgen tot het Ontvangstation is minimum 48 u voor de geprogrammeerde interventie en zodra mogelijk vóór de interventie voor alle dringende herstelling.

4. Conformiteit van de installaties

De installaties moeten te allen tijde conform zijn met de geldende normen en reglementeringen. Iedere Partij verbindt er zich toe om op de installaties in zijn eigendom onderhoud en periodieke inspecties uit te voeren zoals een voorzichtig en redelijk operator.

5. Onderhoudsgrenzen

Iedere Partij draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de herstelling van de installaties, de gebouwen en de terreinen die haar eigendom zijn of door haar worden uitgebaat.

6. Kathodische bescherming

Met betrekking tot de kathodische bescherming moeten de installaties conform zijn met de Algemene voorschriften G4/34.